



GUIDE D'UTILISATION ILLUSTRÉ

Tente sensorielle JenneTastic

Installation, utilisation sécuritaire, entretien et rangement

Quand tout devient trop... il a juste besoin de calme.

Guide français • Édition 2026

jennedesign.ca

Un espace à soi, prêt rapidement



55 po

hauteur

44 × 44 po

largeur et profondeur

Moins de 60 s

installation

3 ans +

avec supervision

JenneTastic est une tente sensorielle gonflable et portable conçue pour créer un espace calme à l'intérieur.

Chaque ensemble comprend

- Tente sensorielle JenneTastic
- Pompe manuelle avec tuyau
- Sac de transport
- Guide bilingue

Installation en moins de 60 secondes



- Choisissez une surface intérieure, plane, propre et sans objet pointu.
- Sortez la tente du sac et dépliez-la complètement.
- Repérez la valve de gonflage située à l'arrière de la tente.
- Fixez l'embout de la pompe manuelle à la valve et actionnez la pompe à la main.
- Gonflez jusqu'à ce que la structure soit stable et bien formée. Ne surgonflez pas.
- Retirez l'embout, fermez la valve et vérifiez la stabilité de tous les côtés.

La pompe manuelle doit être utilisée par un adulte.

Supervision active, sortie toujours libre



- Pour usage intérieur seulement, dès 3 ans.
- Un adulte doit demeurer à proximité et superviser l'utilisation.
- Gardez la porte et la voie de sortie complètement dégagées.
- Ne placez jamais la tente près d'une source de chaleur, d'une flamme, d'un escalier ou d'une zone de circulation.
- La tente est un espace temporaire de retour au calme; elle n'est pas destinée au sommeil ni au jeu actif.
- N'utilisez pas la tente si elle est endommagée, instable ou insuffisamment gonflée.

Capacité

Optimale pour un enfant qui a besoin de son propre espace. Assez grande pour deux enfants et pour permettre à un parent, une éducatrice, un éducateur ou un professionnel d'accompagner l'enfant au besoin.

Durée de gonflage

La tente est conçue pour rester gonflée toute la journée ou plus longtemps lorsque les consignes d'installation, de placement et de sécurité sont respectées.

Ajuster l'environnement selon le besoin



Porte magnétique facile d'accès

Laissez-la se refermer naturellement. Vérifiez qu'aucun vêtement, doigt ou objet ne gêne la fermeture.

Fenêtre arrière ajustable

Roulez le panneau vers le haut et fixez-le sans bloquer l'ouverture. Ajustez la lumière et le contact visuel.

Poche extérieure

Rangez uniquement des objets sensoriels légers et souples. Ne surchargez pas la poche.

Structure intérieure

Utilisez seulement des coussins ou outils sensoriels souples et gardez toujours une voie de sortie libre.

L'ouverture dédiée se trouve à l'arrière



- Utilisez uniquement l'ouverture arrière prévue pour les câbles d'éclairage ou d'objets sensoriels branchables.
- Ne faites jamais passer un câble par la porte.
- Gardez les câbles à l'extérieur de la voie d'entrée et de sortie.
- Inspectez l'installation avant chaque utilisation et retirez tout câble endommagé.
- Le passage de câbles n'alimente pas la pompe : la pompe fournie est entièrement manuelle.

Inspecter, dégonfler et ranger



- Assurez-vous que l'enfant a quitté la tente et retirez tous les objets.
- Ouvrez la valve et laissez l'air s'échapper progressivement.
- Aplatissez doucement la structure sans tirer sur les coutures.
- Nettoyez avec un chiffon doux légèrement humide et un savon doux.
- Laissez sécher complètement avant de plier ou de ranger.
- Rangez la tente, la pompe manuelle et le tuyau dans le sac, dans un endroit sec et tempéré.

Inspectez régulièrement les coutures, la valve, les aimants, les fenêtres, la pompe manuelle et son tuyau.

07 • SOLUTIONS RAPIDES

La tente ne prend pas sa forme

Vérifiez l'embout, la valve et les plis.

La tente perd de l'air

Fermez la valve et inspectez les coutures.

La porte ferme mal

Dégagez les aimants et réalignez les côtés.

Voir chaque étape

Cliquez sur un bouton ou numérisez son code QR pour ouvrir la vidéo.

INSTALLATION RAPIDE



Voir la tente passer du sac à un espace prêt à utiliser.

Voir la vidéo

DÉMONSTRATION COMPLÈTE



Installation, ouvertures, utilisation et rangement avec le produit réel.

Voir la vidéo



Conservez ce guide avec le produit. Pour toute question, communiquez avec JenneDesign.

Ce produit ne remplace pas la supervision, une évaluation professionnelle ou un plan d'intervention.

JenneDesign

Fonctionnelle • Sécuritaire • Réconfortante